

MCassab  ■■■ HOME CARE

SPRAY DE TECIDOS

HH 1.310723.ctd



Aromatizar por longos períodos! Essa é a proposta do **Augeo® Clean Multi!** Desenvolvido a partir da glicerina, uma fonte renovável, esse solvente doa alta performance para o lasting de fragrâncias! Além do **Oxisense® F1100**, um ativo doador de maciez para os tecidos.



SPRAY DE TECIDOS		HH 1.310723.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Água	20,00
	Isopropanol	25,00
	Augeo® Clean Multi	49,00
	Fragrância Baunilha e Lavanda SHP2039	5,00
	Oxisense® F 1100	1,00

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar no recipiente principal nessa ordem: Augeo® Clean Multi, IPA e Fragrância. Colocar sob agitação. Depois de 5 minutos adicionar o resto dos ingredientes e deixar homogeneizando por mais 10 minutos

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Líquido incolor transparente



MCassab  ■■■ HOME CARE

FACILITADOR DE PASSAR ROUPAS

HH 1.170123.ctd



Desamassar roupas sem ferro de passar? Sim, isso é possível! Com o nosso **Facilitador de Passar Roupas** basta apenas algumas borrifadas e alisar o tecido com as mãos para desenrugar as dobrinhas do tecido. Nossa fórmula contém a sinergia de maciez entre: **Fentacare® 1631 25 MB**, um tensoativo catiônico de origem natural, não inflamável, com certificação RSPO e **Oxisense® F1100**, um ativo doador de maciez que permite a redução de catiônicos na formulação. Além disso, também contamos com o **Hexilenoglicol**, ideal para promover a transparência do produto.



FACILITADOR DE PASSAR ROUPAS		HH 1.170123.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Água	96,00
	Alkonat® L 70	1,00
	Hexilenoglicol	1,00
	Oxisense® F1100	1,00
	Fentacare® 1631 25MB	0,40
	Fragrância Cashmere Soft	0,50
	Acticide® MV	0,10

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar em recipiente principal a água e o Acticide® MV. Levar ao agitador mecânico, acrescentar o Oxisense® F1100, Alkonat® L 70, Hexilenoglicol e, depois, o Fentacare® 1631 25MB nessa ordem, homogeneizando após cada adição. Após homogeneização, adicionar a fragrância e deixar sob agitação até completa solubilização.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Líquido incolor transparente
	pH = 3,00 - 5,00



LAVA LOUÇAS 2X1

HH 4.050723.ctd



Esse **Lava Louças 2X1** foi desenvolvido para ser multifuncional: em apenas um produto há a função de lavar e secar. Para lavar, utilizamos o **Alkonat® L 60**, um tensoativo não-iônico com alto poder desengordurante, mas com baixa espumação para não deixar residual nas louças e também o **Hexilenoglicol**, um solvente com propriedades de solubilidade tanto em fase aquosa quanto oleosa, aumentando as propriedades de limpeza do produto. Para secar, usamos o **Alkomol® L 408**, um tensoativo não-iônico que facilita o escoamento de água sobre a superfície, dando a aparência de louça seca.

Como modificador reológico, contamos com a **Goma Xantana FNCS**. Um gelificante fácil de dispersar em água, que mantém a viscosidade mesmo em diferentes temperaturas, resistente a enzimas, compatível com umectantes, surfactantes e alta concentração de sal.

LAVA LOUÇAS 2X1		HH 4.050723.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Água	88,80
	EDTA Na2	0,10
	Acticide® BR 7530	0,10
	Goma xantana FNCS	0,50
B	Alkonat® L 60	2,00
	Alkomol® L 408	6,00
	Hexilenoglicol	2,00
	L-Carvona	0,50

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar água no reator principal e deixar sob agitação. Pulverizar a goma xantana na água sob agitação e deixar homogeneizando por 5 minutos.
FASE B	Adicionar todos os ingredientes da Fase B, em um recipiente auxiliar, misturar e adicionar no recipiente principal.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Líquido incolor translúcido a levemente amarelo
	pH = 5,00 - 5,50

